

Sık/Periyodik/Yıllık/PDI Kontrol Listesi

Dikey Direk, Elektrikli Makas, Mikro Makas ve Engebeli Arazi

Seri Numarası: A/B000 000 000 veya 09 000 000 seri numarası ile başlayan ve üzeri

modeli:

Çalışma Saati Okuması:

Bu tabloyu her kiralama, kiralama veya satış öncesi teslimat öncesi denetimler (PDI) için ve tüm sık denetimler ve yıllık denetimler için bir talimat olarak kullanın.

Muayene talimatları için çalıştırma ve servis kılavuzlarına bakın (örneğin, görsel muayene ve fonksiyon testleri, tork özellikleri, motor yağı, zincir muayene aralıkları ve daha fazlası).

Muayene Türü Takvimi	
PDI/Sık/Periyodik	B
Yıllık B+C	

B - Teslimat öncesi muayeneyi makine gönderilmeden önce veya 200 gün veya 200 saat aralıklarla sık kontroller sırasında yapın. Daha fazla talimat için çalıştırma ve servis kılavuzlarına bakın.

P - Geç
Yok - Uygulanamaz

C - Her yıl planlanmış bakım Denetimlerini yapın. Daha fazla talimat için çalıştırma ve servis kılavuzlarına bakın.

Her bir ögenin inceleme gerekliliklerini yerine getirdiğinizde "Geçti" sütununa bir onay işareti koyun. Öge incelemeyi geçemezse bir yorum ekleyin.

Muayene için Ögeler	PN/A
Servis Bültenleri. Açık servis bülteni olmadığından emin olun.	B
Yıllık inceleme. 13 ayda tamamladığınızdan emin olun.	B
Etiketler. Yerinde, doğru şekilde takılmış ve bunları okuyabilirsiniz.	B
Limit Anahtarları. Doğru şekilde kurulmuş ve engel veya hasar yok.	B
TABAN/MOTOR	
Motor ve Bileşenler. Gevşek, eksik, hasarlı veya arızalı öğeler için motor ve bileşenleri kontrol edin. Tavsiye edilen sıvı, yağ ve soğutma sıvısı değişim aralıklarını aşmadığınızdan emin olun.	B
Motor ve Bileşenler. Motor yağını ve filtresini değiştirin.	C
Motor Emme Hava Filtresi. Hasar veya eksik bileşen yok. Kir ve tozu çıkarın. B	
Motor Emme Hava Filtresi. Gerekirse hava filtresini değiştirin.	C
Motor yağı. Yağ seviyesi "L" ve "H" arasında. Yağ değişim aralığını aşmadığınızdan emin olun.	B
Radyatör. Doğru şekilde takılmış ve hasar veya eksik bileşen yok. Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.	B
Radyatör. Soğutma sıvısı seviyesini ve durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.	C
Yakıt Deposu ve Hatları. Doldurma kapağı, depo, bağlantı parçaları ve hortumlar sıkıca kapatılmıştır ve hasar veya sızıntı yoktur.	B
Propan Tankı ve Hatları. Kayışlar braketlere doğru şekilde takılmış ve kuplörler sıkı. Hasar veya sızıntı olmadığından emin olun.	B
Destek ayakları. Hasar veya eksik bileşen yok.	B
Çukur Koruması. Her iki tarafında da herhangi bir engel, kir ve hasar yoktur.	B
Akü/Hidrolik Tepsisi. Tepsiler sıkıca kilitlemiştir ve eksik bileşen yoktur.	B
İsmerci. Hasar yok, sıkı bağlantılar ve yeterli sıvı seviyeleri. Terminalleri ve kablo uçlarını temizleyin.	B
Şarj cihazı. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
Yönlendirme Meclisi. Doğru şekilde takılmış ve hasar, sızıntı veya eksik bileşen yok. B	
Tekerlek/Lastik Tertibatı. Tüm lastiklerde hasar, eksik parça, aşınma ve doğru hizalanma olup olmadığını kontrol edin.	B
Tekerlek/Lastik Tertibatı. Bijon somunları tavsiye edildiği gibi sıkılır.	C
Akslar. Doğru şekilde takılmış ve eksik bileşen yok. Sıkı bağlantı parçaları ve hortumlar ve sızıntı yok.	B
Akslar. Bir kontrol yapın ve gerekirse yağı değiştirin.	C
Hidrolik Tank, Pompa, Motor ve Hatlar. Doldurma kapağı, hortumlar ve diğer hidrolik bileşenler sıkıca kapatılmıştır ve hasar veya sızıntı yoktur.	B
Hidrolik yağ. Üst işarete veya biraz üzerinde seviye.	B
Hidrolik yağ. Bir kontrol yapın ve gerekirse yağı ve filtreleri değiştirin.	C
Elektrik parçaları. Gerekirse motor kontrolörü gibi tüm elektrikli bileşenleri kontrol edin. Doğru takılmış ve hasar yok. Sıkı kablo bağlantıları ve bağlantı elemanları.	B

Ürün sahibi:

Ürün Kullanıcısı:

Tarih/Saat:

Muayene Türü (Birini seçin): Ön gönderim Sık Periyodik Yıllık

Ön gönderim Sık Periyodik Yıllık

Muayene için Ögeler	PN/A
Manifoldlar. Sıkı bağlantı parçaları ve hortumlar ve hasar veya sızıntı yok. Sıkı kablo bağlantıları, eksik bileşen yok ve doğru çalışan valfler.	B
Ana Güç Kesme Anahtarları. Kablo aralıkları sıkı ve çalışır durumda.	B
Temel Kontroller. Anahtarları çalıştırın ve hepsinin doğru çalıştığından emin olun. Hasar veya eksik bileşen yok.	B
frenler. Doğru şekilde takılmış ve hasar veya sızıntı yok.	B
frenler. Disk aşınmasını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.	C
Baz Kaynaklı. Herhangi bir deformasyon veya kırık yoktur.	B
Gres Noktaları. Engel, kir veya hasar yok. Gerekirse gres ekleyin.	B
Merdiven. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
Eğim Sensörü. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
KALDIRMA MEKANİZMASI - DİREK/MAKASLAR	
Bakım Destek(ler)i. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
Makas Tertibatı ve Tamponlar. Doğru takılmış, deformasyon/hasar yok. Kablo ve teller hasar görmeden kuruldu.	B
Kaydırıcılar ve Silindirler. Doğru takılmış ve engel, kir veya hasar/aşınma yok. B	
Kaldırma Silindir(ler)i. Hasar veya eksik bileşen yok. Sıkı bağlantı parçaları ve hortumlar ve sızıntı yok. Doğru şekilde kuruldu.	B
Açı Dönüştürücü. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
Makas Pimleri. Doğru takılmış ve hasar yok.	B
Direk Montajı. Hasar, çatlak veya deformasyon yoktur.	B
Direk Montajı. Direği önerilen şekilde yağlayın.	C
Zincirler, Makaralar ve Kontrol Kablo. Hasar veya eksik bileşen yok.	B
Ped Giyin. Hasar/aşınma veya eksik bileşen yok. Bağlantı elemanları sıkı.	B
PLATFORM	
Korkuluklar ve Kapı. Doğru şekilde takılmış ve hasar veya eksik bileşen yok.	B
Düşmeye Karşı Koruma Ankrası. Bağlantı halkaları doğru şekilde takılmış ve hasar yok. B	
AC Güç Socketi. Engel, kir veya hasar yok.	B
Platform Kontrol Konsolu. Anahtarları çalıştırın ve hepsinin doğru çalıştığından emin olun. Hasar veya eksik bileşen yok.	B
Manuel Saklama Kutusu. Kılavuzlar ve belgeler saklama kutusunda, iyi durumda ve bunları okuyabilirsiniz.	B
Powered Extension Kontrol Konsolu. Anahtarları çalıştırın ve hepsinin doğru çalıştığından emin olun. Hasar veya eksik bileşen yok.	B
Uzatma Platformu. Doğru şekilde takılmış ve hasar veya eksik bileşen yok. B	
Fonksiyon Testleri. Bu testlerin nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi için seri numaranızın kullanım kılavuzuna bakın.	GEÇMEK BAŞARISIZ

199341ADA

Yorumlar:

Aşağıda imzası bulunan kişi, listedeki tüm alanların denetimden geçmesini sağlamıştır.

Aşağıda imzası bulunan kişi, makine sahibine denetimdeki tüm tutarsızlıkları söylemiş ve makineyi çalıştırmadan önce bunları düzeltmiştir.

Sahip: Baskı Adı: İmza: Tarih (GG/AA/YY) YY

Kullanıcı: Baskı Adı: İmza: Tarih (GG/AA/YY) YY